
Návod na montáž **vchodové branky k elektrické síti**

(Obj.č.: 8109 / 8110)








Před začátkem montáže si vyberte vhodné místo pro instalaci vchodové branky. Branku postavte před vaši stávající elektrickou síť a změřte si šířku pro vystřižení otvoru pro vchodovou branku. Použijte vhodné nůžky nebo kleště na přestřižení lanek sítě. Pozn. branku můžete také snadno vložit mezi začátek a konec sítě, bez nutnosti stříhání sítě.







Na každou stranu volné elektrické sítě provlékněte podpěrné sloupky s dvojitou špicí. Síť poté pomocí stahovacích pásek zafixujte ke sloupku ve spodní a vrchní části elektrické sítě.









Vyrovnejte sloupky podle šířky brány a zapíchněte je do země na požadované místo.

fencee
www.fencee.cz
info@fencee.cz








Branku zafixujte ke sloupku pomocí pásek. Poté propojte pravou a levou část sítě přiloženým propojovacím kabelem.







Po instalaci kabelu vytvořte s pomocí lopaty drážku, do které budete moci vložit propojovací kabel. Abyste zajistili elektrifikaci i samotné branky, tak napojte připojovací kabel na vršku branky k síti, pomocí spojky.





Máte hotovo!


fence
www.fen
info@fe

Návod na instalaci:


Vchodová branka k elektrické ohradníkové síti (Obj.č.:










Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Montáž je snadná a zabere vám jen pár minut. Před samotnou instalací rozdělejte kompletní balení a uvolněte síť přestřižením vázacích provázků, jak vidíte na obrázku č. 2. **Dejte pozor**, ať nepoškodíte jednotlivé vodiče, kterými se síť fixuje k sloupkům. Po vybalení zkontrolujte, zda je obsah balení kompletní. Obsahem sady je: 1 ks síť se dvěma bočními sloupky, 2 ks sloupků s dvojitým hrotem, 6 ks spojovací šrouby, 1 ks propojovací kabel, 2 ks stahovacích fixačních pásek, 3 ks příčné sloupky.










Položte síť se sloupky na zem. Do sítě navlékněte příčné sloupky, postupujte střídavě, jeden vodič nahoru, druhý dolů, tak jak vidíte na obr. č. 5. Poté můžete přistoupit k sešroubování příčných sloupků k pevným sloupkům na síti. **Pozor:** Stahovací pásek musí být nad šroubem, tak jak vidíte na obrázku č. 6a + 6b.




Detailní pohled na provlečení







Při šroubování držte pevně horní příčku rukou, aby se neprotočila obr.č. 7. Zbývá už jen instalovat spodní příčku, provlečením oky sítě střídavě, jak vidíte na obr.č. 8. Po správném provlečení přišroubujte pevně i spodní příčku obr.č. 9.



Nyní máte branku smontovanou
a můžete přejít k instalaci do sítě, viz dále.

Rozměry sestavených branek:
8109: A - 91 cm I B - 105 cm
8110: A - 110 cm I B - 125 cm

fencee
www.fencee.cz
info@fencee.cz